

## PCO szabályzók és PGD kijelző együttműködése

A PGD kijelzők, a Carel standard szoftverekkel pLAN hálózaton kommunikálnak! A helyes működéshez, a beépített kijelzővel nem rendelkező szabályzóknál, az alábbi beállításokat kell elvégezni.

(Normál esetben a szabályzókat előre programozva és a pLAN címet előre beállítva szállítjuk)

### PGD kijelző



### PCO<sup>XS</sup>, PCO<sup>1</sup>, PCO<sup>3</sup> szabályzók beállítása

#### 1. lépés – kijelző címének átállítása

A PGD kijelzőn tartsa lenyomva a **Fel+ENTER+Le** gombokat, amíg az alábbi képernyő meg nem jelenik:



Az **ENTER** gomb lenyomása után a **FEL/LE** nyilakkal állítsa be a címet nullára, majd fogadja el **ENTER**-rel

#### 2. lépés – PCO pLAN cím átállítása „1”-re

Áramtalanítsa a PCO szabályzót, majd kapcsolja be ismét! Induláskor tartsa lenyomva a **Riasztás** és **Fel** gombokat, amíg az alábbi ablak meg nem jelenik



A **FEL/LE** gombokkal állítsa be a címet „1”-re, majd fogadja el a beállítást **ENTER**-el

#### 3. lépés – kijelző címének átállítása „32-re”

A PGD kijelzőn tartsa lenyomva a **Fel+ENTER+Le** gombokat, amíg az alábbi képernyő meg nem jelenik:



Az **ENTER** gombot lenyomva a **FEL/LE** nyilakkal állítsa be a címet „32”-re, majd fogadja el **ENTER**-rel

#### 4. lépés -A szabályzó újraindítása (áramtalanítás)! A kapcsolat létrejön.